

# Procedure for replacing sram 12/14z pulleys with Manobike 12/14z

## Postup výměny kladek sram 12/14z za Manobike12/14z

### 1.Remove the chain from chainring

Sundejte řetěz z převodníku

### 2.Remove the pulleys

Demontujte kladky

### 3.Install new Manobike pulleys on your derailleur according to the drawing

Nasadte nové kladky manobike podle obrázku

### 4.Tighten the derailleur bolts to the manufacturer's recommended torque

Dotáhněte šroub přehazovačky na výrobcem doporučený utahovací moment

### 5.Try shifting through all the gears on the cassette

Vyzkoušejte všechny převodové stupně na kazetě

